




**FCC型30A**

- フット前2回路
- 舞台中下9回路上9回路
- LH用下4回路上4回路
- 花道用下1回路上1回路
- フットライト用3回路



- UH 4色
- LH 4色
- 3SUS 8回路
- 2SUS 12回路
- 1SUS 12回路
- 2Bo 4色4回路切替
- 1Bo 4色4回路切替