

※凡例:

予備

名称	DMX番号	灯体
1BL	1	#NC
	2	#B
	3	#G
	4	#Am
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	下手舞台TOP (500W)
	10	
2BL	11	#NC
	12	#B
	13	#G
	14	#Am
	15	
	16	
	17	
	18	
	19	
	20	◎上下袖あて
TL	21	上手 (上)
	22	上手 (中)
	23	上手 (下)
	24	
	25	
	26	下手 (上)
	27	下手 (中)
	28	下手 (下)
	29	
	30	
UH	31	#R
	32	#G
	33	#B
	34	#B
	35	#EG
	36	#Am
	37	
	38	
	39	
	40	
LH	41	#R
	42	#G
	43	#B
	44	#B
	45	#EG
	46	#Am
	47	
	48	
	49	
	50	

名称	DMX番号	灯体
1SUS	51	◎#78 (上)
	52	◎#17
	53	◎#NC
	54	◎#78
	55	◎#17
	56	◎#NC
	57	◎#77
	58	◎#NC
	59	○ピーク
	60	◎#77
	61	◎#NC
	62	○トップ
	63	○トップ
	64	◎#NC
	65	◎#77
	66	○ピーク
	67	◎#NC
	68	◎#77
	69	◎#NC
	70	◎#17
2SUS	81	◎#78 (上)
	82	◎#17
	83	◎#NC
	84	◎#78
	85	◎#17
	86	◎#NC
	87	◎#77
	88	◎#NC
	89	ピーク
	90	◎#77
	91	◎#NC
	92	トップ
	93	トップ
	94	◎#NC
	95	◎#77
	96	ピーク
	97	◎#NC
	98	◎#77
	99	◎#NC
	100	◎#17

名称	DMX番号	灯体
2SUS	101	◎#78
	102	◎#17
	103	◎#NC
	104	◎#78 (下)
	105	
	106	
	107	
	108	
	109	
	110	
3SUS	111	◎#NC (上)
	112	◎#NC
	113	◎#NC
	114	◎#16
	115	◎#16
	116	◎#67
	117	◎#NC
	118	◎#67
	119	◎#NC
	120	◎#33
	121	◎#33
	122	◎#33
	123	◎#NC
	124	◎#67
	125	◎#NC
	126	◎#67
	127	◎#16
	128	◎#16
	129	◎#NC
	130	◎#NC
	131	◎#NC (下)
	132	
	133	
	134	
	135	
	136	
	137	
	138	
	139	
	140	
FR上	141	
	142	カマチ前
	143	
	144	
	145	
	146	下段
	147	
	148	
	149	
	150	

名称	DMX番号	灯体
FR上	151	
	152	中段
	153	
	154	
	155	
	156	上段
	157	
	158	
	159	
	160	
	161	
	162	
	163	
	164	
	165	
	166	
	167	
	168	
	169	
	170	
FR下	171	
	172	カマチ前
	173	
	174	
	175	
	176	下段
	177	
	178	
	179	
	180	
	181	
	182	中段
	183	
	184	
	185	
	186	上段
	187	
	188	
	189	
	190	
	191	
	192	
	193	
	194	
	195	
	196	
	197	
	198	
	199	
	200	

合志市文化会館 ヴィーブル DMX-1表

2/3

※凡例：

予備

名称	DMX番号	灯体
CL	201	上
	202	上
	203	上
	204	ベタ×8
	205	ベタ×8
	206	上ネライ
	207	上ネライ
	208	ベタ×8
	209	ベタ×8
	210	中
	211	中
	212	中ネライ
	213	中ネライ
	214	中
	215	中
	216	ベタ×8
	217	ベタ×8
	218	下ネライ
	219	下ネライ
	220	ベタ×8
	221	ベタ×8
	222	下
	223	下
	224	下
	225	
	226	
	227	
	228	
	229	
	230	
	231	
	232	
	233	
	234	
	235	
	236	
	237	
	238	
	239	
	240	
天井反射板	241	前
	242	前
	243	前
	244	前
	245	中
	246	中
	247	中
	248	中
	249	中
	250	奥

名称	DMX番号	灯体
1B(Liz) ①	251	#R
	252	#G
	253	#B
	254	#W
	255	Zoom
1B(Liz) ②	256	#R
	257	#G
	258	#B
	259	#W
	260	Zoom
1B(Liz) ③	261	#R
	262	#G
	263	#B
	264	#W
	265	Zoom
1B(Liz) ④	266	#R
	267	#G
	268	#B
	269	#W
	270	Zoom
1B(Liz) ⑤	271	#R
	272	#G
	273	#B
	274	#W
	275	Zoom
3SUS(Liz) ①	276	#R
	277	#G
	278	#B
	279	#W
	280	Zoom
3SUS(Liz) ②	281	#R
	282	#G
	283	#B
	284	#W
	285	Zoom
3SUS(Liz) ③	286	#R
	287	#G
	288	#B
	289	#W
	290	Zoom
3SUS(Liz) ④	291	#R
	292	#G
	293	#B
	294	#W
	295	Zoom
3SUS(Liz) ⑤	296	#R
	297	#G
	298	#B
	299	#W
	300	Zoom

名称	DMX番号	灯体
ホリ サーチ (Liz) ①	301	#R
	302	#G
	303	#B
	304	#W
	305	Zoom
ホリ サーチ (Liz) ②	306	#R
	307	#G
	308	#B
	309	#W
	310	Zoom
ホリ サーチ (Liz) ③	311	#R
	312	#G
	313	#B
	314	#W
	315	Zoom
ホリ サーチ (Liz) ④	316	#R
	317	#G
	318	#B
	319	#W
	320	Zoom
ホリ サーチ (Liz) ⑤	321	#R
	322	#G
	323	#B
	324	#W
	325	Zoom
ホリ サーチ 下① (Liz)	326	#R
	327	#G
	328	#B
	329	#W
	330	Zoom
ホリ サーチ 下② (Liz)	331	#R
	332	#G
	333	#B
	334	#W
	335	Zoom
ホリ サーチ 上① (Liz)	336	#R
	337	#G
	338	#B
	339	#W
	340	Zoom
ホリ サーチ 上② (Liz)	341	#R
	342	#G
	343	#B
	344	#W
	345	Zoom
3SUS (Liz) ⑥	346	#R
	347	#G
	348	#B
	349	#W
	350	Zoom

名称	DMX番号	灯体
	351	
	352	
	353	
	354	
	355	
	356	
	357	
	358	
	359	
	360	
	361	
	362	
	363	
	364	
	365	
	366	
	367	
	368	
	369	
	370	
	371	
	372	
	373	
	374	
	375	
	376	
	377	
	378	
	379	
	380	
	381	
	382	
	383	
	384	
	385	
	386	
	387	
	388	
	389	
	390	
	391	
	392	
	393	
	394	
	395	
	396	
	397	
	398	
	399	
	400	

合志市文化会館 ヴィーブル DMX-1表

3/3

※凡例： 予 備

名称	DMX番号	灯 体
移動	401	横看板あて
ディマー	402	縦看板あて
1/12	403	花道上手あて
移動	404	横看板あて
ディマー	405	花道下手あて
2/12	406	
移動	407	
ディマー	408	
3/12	409	
移動	410	
ディマー	411	
4/12	412	
移動	413	
ディマー	414	
5/12	415	
移動	416	
ディマー	417	
6/12	418	
移動	419	
ディマー	420	
7/12	421	
移動	422	
ディマー	423	
8/12	424	
移動	425	
ディマー	426	
9/12	427	
移動	428	
ディマー	429	
10/12	430	
移動	431	
ディマー	432	
11/12	433	
移動	434	
ディマー	435	
12/12	436	
	437	
	438	
	439	
	440	
	441	
	442	
	443	
	444	
	445	
	446	
	447	
	448	
	449	
	450	

名称	DMX番号	灯 体
	451	
	452	
	453	
	454	
	455	
	456	
	457	
	458	
	459	
	460	
	461	
	462	
	463	
	464	
	465	
	466	
	467	
	468	
	469	
	470	
	471	
	472	
	473	
	474	
	475	
	476	
	477	
	478	
	479	
	480	
	481	
	482	
	483	
	484	
	485	
	486	
	487	
	488	
	489	
	490	
	491	
	492	
	493	
	494	
	495	
	496	
	497	
	498	
	499	
	500	

名称	DMX番号	灯 体
	501	
	502	
	503	
	504	
客 電	505	前
	506	中
	507	奥
	508	上下奥側
	509	上下壁
	510	上下扉前
	511	
	512	